



* **EXTRA-DROP** : Zone noire de la toile d un écran Lumene située au dessus de la zone de projection. La hauteur de cette bande noire peut être ajustée afin de positionner verticalement la zone de projection.



1_ Localiser la première vis de réglage (Jaune).



2_ Retirer l'opercule d'accès à la seconde vis (grise).



3_ Localiser la seconde vis (grise).



ATTENTION : Pour tout réglage d'écran, nous considérons que nous regardons le carter par le dessous (important pour les sens horaires et anti-horaires).

_VIS **GRISE** : réglage de la butée de déroulement (butée basse/EXTRA-DROP).

_VIS **JAUNE** : réglage de la butée d'enroulement (butée haute).



Sens horaire :
butée plus haute.

Sens anti-horaire :
butée plus basse.

Pour ce réglage, l'action n'est pas directement visible sur la toile. Il faut d'abord effectuer le réglage, puis faire remonter et redescendre la toile à l'aide de la télécommande.

Pour ce réglage, l'action est directement visible car la toile descend par crans successifs.



Sens horaire :
butée plus basse

Sens anti-horaire :
butée plus haute.

Pour ce réglage, l'action n'est pas directement visible sur la toile. Il faut d'abord effectuer le réglage, puis faire remonter et redescendre la toile à l'aide de la télécommande.

Pour ce réglage, l'action est directement visible car la toile remonte par crans successifs.