



Reboot
Reset the receiver (A) memory by pressing and holding the receiver set up button : when the red light flash quickly, press the button once again.

Réinitialisation
Pour effacer la mémoire du récepteur (A), presser et maintenir 5 secondes le bouton de programmation : lorsque la LED clignote, rappuyer une fois sur le bouton.

