


INSTRI ÉCRAN TRÉPIED TRIPOD SCREEN



MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi cet écran de projection.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

USER MANUAL

Thank you for choosing our projection screen.
Please read the manual carefully before use.

I. INSTALLATION

Merci d'avoir choisi cet écran de projection INSTAAL. Tous nos écrans sont certifiés et soumis à un contrôle de qualité strict avant leur livraison. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'assurer le bon usage de votre écran.


1. Déballez l'écran avec précaution et vérifiez que tous les éléments sont en bon état et que tous les accessoires sont présents.
2. Choisissez un endroit convenable pour l'installation.
 - Dépliez le trépied, puis tirez la barre supérieure jusqu'à une hauteur convenable et bloquez-la.
 - Dépliez l'écran à l'aide de la barre de traction et ajustez-le à la hauteur désirée.
 - Fixez la barre de traction dans le support col-de-cygne pour maintenir l'écran dans cette position.
 - Après utilisation, repliez l'écran dans son carter.

REMARQUES

- a. Les pieds du trépied doivent être stables.
- b. Pour ajuster la hauteur de l'écran, déplacez lentement et soigneusement la barre de traction.

II. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas plier la toile.
- Ne rien placer ou accrocher sur l'écran lorsque celui-ci est déployé.
- Ne pas mettre votre doigt à l'intérieur du carter quand vous rétractez la toile de l'écran.
- Les poussières et éraflures réduisent la qualité de l'image. Aussi, prêtez tout particulièrement attention aux consignes suivantes :
 - Ne pas toucher la surface de l'écran avec les mains
 - Ne pas dessiner sur l'écran
 - Ne pas rayer l'écran avec des objets durs et tranchants susceptibles de l'endommager
 - Ne jamais employer de produits chimiques pour laver la surface de l'écran
- Ne pas renverser de liquides sur la surface de l'écran.
- Conserver l'écran éloigné du feu et de la chaleur.
- S'assurer de l'absence d'insectes et de débris divers avant la rétractation de l'écran.
- Pour enlever la poussière sur la toile, utiliser un chiffon sec, une brosse à poils doux et frotter délicatement.
- Pour ouvrir l'écran, tirer doucement et verticalement. Ne pas forcer. Arrêter de tirer dès que le bord noir est entièrement sorti ou si la toile se coince et se déchire.
- Après utilisation, refermer l'écran afin de protéger la toile. En cas de non utilisation pendant une longue période, veuillez décrocher l'écran et le remettre dans son carton afin d'éviter tout dommage.



III. CARACTÉRISTIQUES

Toile	Blanc mat, surface de projection PVC
Gain	1.0
Directivité	150°, sans point de brillance
Traitements	Anti-jaunissement, antistatique, anti-gondolement
Carter	Acier laqué blanc

GARANTIE

Si le produit doit être réparé pendant la période de garantie, veuillez contacter :

- 1) le lieu d'achat du produit,
- 2) le distributeur local agréé pour ce produit,
- 3) Si vous ne pouvez pas l'identifier, contactez INSTAAL.

Le service sous garantie pour cet appareil est disponible uniquement dans le pays de la vente originale. Le distributeur local identifiera le centre technique le plus proche. Le produit ou les pièces présumés défectueux doivent être expédiés, port et assurances payés, à ce centre technique, accompagnés de la copie de la facture d'achat avec indication de la date d'acquisition et dans son emballage d'origine (ou emballage similaire assurant le même niveau de protection).

Lors de votre envoi vous devez obligatoirement inclure :

- a) copie de votre ticket de caisse ou votre preuve d'achat datée,
- b) une description écrite de votre problème,
- c) le nom et l'adresse du lieu d'achat,
- d) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Garder toujours l'original de la preuve d'achat. Veuillez ne pas renvoyer votre produit à un centre technique sans un accord préalable.

Si les réparations requises sont couvertes par la garantie et si vous avez adressé le produit ou les pièces au centre technique agréé le plus proche, les frais de port et d'assurance pour la réexpédition seront pris en charge. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur INSTAAL le plus proche.

Limites de responsabilité et exclusions de garanties explicites :

Excepté le cas où ces dispositions sont inapplicables ou illégales au droit national et/ou à d'autres juridictions : Pour tout produit défectueux, l'unique responsabilité de INSTAAL est de réparer ou remplacer le produit. En aucun cas, INSTAAL ne peut avoir de responsabilité contractuelle ou délictuelle (y compris en cas de négligence dans l'utilisation du produit) que ce soit pour tous les dommages ayant une valeur supérieure au prix d'achat, ou pour tout autre type de dommage indirect, contingent, entraînant une perte de revenu, de profits, ou toute autre perte financière en rapport ou pas avec la capacité ou l'incapacité à utiliser le produit.

Tous les dommages suscités ne pourront être réclamés en vertu de la loi française. Tout litige ne pouvant être réglé par la voie de la conciliation préliminaire et se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution de la garantie et des obligations ici contenues fera l'objet d'une distinction selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris par un ou plusieurs arbitres conformément à ses règles. Les lois applicables sont les lois françaises.

EXEMPLAIRE CLIENT**NOM**M. ☐Mlle ☐Mme ☐**ADRESSE**

TÉL. : _____

MODÈLE**NUMÉRO DE SÉRIE OU RÉFÉRENCE****DATE D'ACHAT****FACTURE N°****NOM DU REVENDEUR**

TÉL. : _____

I. SETUP

Thank you for choosing our INSTAAL screen. All our screens have passed a strict quality inspection before delivery. Please read this manual carefully to ensure proper use.


1. Unpack the screen carefully, and make sure it is in good condition. Check that all the accessories are packed inside the carton.
2. Choose a suitable place for installing.
 - Open the tripod, then pull out the upper bar to a suitable height and lock it.
 - Unroll the screen thanks to the pulling rod and adjust the screen height.
 - Lock the pulling rod into the goose neck to maintain the screen in that position.
 - After use, release the screen and put it back in its casing.

NOTES

- a. The tripod legs should be placed steady.
- b. When adjusting the height of the screen, slowly and carefully move the upper bar.

III. PRECAUTIONS FOR USE

- Do not fold the screen.
- Do not hang anything on the screen when rolled down.
- Do not put your fingers inside the casing when rolling in.
- Dirt and scratches can damage the quality of the screen, please pay attention to these points :
 - Do not touch the surface of the screen with your hands
 - Do not draw on the screen
 - Do not scratch the screen with hard and sharp objects that can cause damage
 - Do not use chemicals to wash the screen surface
- Do not spill liquids on the screen.
- Keep the screen away from fire or high temperature.
- Make sure there are no bugs or any debris on the screen before rolling it back up.
- To remove dirt from the screen, use a soft cloth and a soft skin brush and gently rub.
- To roll out the screen, pull slowly and vertically. Do not force. Stop pulling as soon as the black border is completely out of the case or if the screen is jammed or injured.
- After use, roll back in the screen in the casing to protect it. If you won't use the screen for a long time, please put the screen back in its box.



IV. SPECIFICATIONS

Fabric	White matt, PVC surface projection
Gain	1.0
Directivity	150°, no shine point
Treatments	Anti-yellowing, antistatic, anti-warping
Case	White lacquered steel

WARRANTY

This product is warranted for one year from the date of purchase. If the product becomes defective due to faulty materials or workmanship within the warranty period, please return the complete unit to your local service center with the invoice prepaid transportation charge by yourself.

This warranty DOES NOT apply to :

- break down due to usage of incompatible spare parts
- normal wear and torn parts, cord, plug, chuck, charger, switch, bearing housing, gear
- brackets and accessories
- unauthorized repair, alteration, modification
- damage caused by foreign objects, substances, accidents, obvious misuse, abuse, neglect and improper applications.

Details may vary from country to country. Please consult the local service center for more details, we reserve the right to change the terms of warranty without prior notice..

CUSTOMER COPY

NAME

Mr. ☐Miss ☐Mrs ☐

ADDRESS

TEL. NO. : _____

PRODUCT MODEL

SERIAL NO. OR DATE CODE

DATE OF PURCHASE

INVOICE / RECEIPT NO.

DEALER'S NAME

TEL. NO. : _____

INSTAAL is a registered trademark of

AV|INDUSTRY

www.av-industry.com

314 rue du Professeur Paul Milliez
94500 Champigny sur Marne - FRANCE

SIREN : 452 455 983 - RCS CRÉTEIL B 452 455 983

Update : 18/08/2017